

## **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## **7. Адрес изготовителя:**

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск

Ул. Студенческая д.30 офис 121

**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**

Тел./факс (8313)25-35-78

Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик\_\_\_\_\_

## **Паспорт**

### **Шкаф картотечный**

**ШК 2/02**



**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

по **ТУ 5620-001-36725405-2015**

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- Шкаф предназначен для хранения сухих предметов.
- Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм		Масса, кг не более
высота	ширина	
1200	1000	500
		120

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Верхняя панели (1000*500)	1
2	Боковая панель (1180*480)	2
3	Средняя панель (475*480)	2
4	Цоколь (968*70)	1
5	Вертикальная панель (1094*480)	1
6	Задняя стенка ДВПО (1124*498)	2
7	Нижняя панель дно ( 968*480)	1
8	Фасад ящика ( 180*497)	12
9	Задняя панель ящика (120*418)	12
10	Боковые стенки ящика ( 120*450)	24
11	Дно ящика ДВПО ( 440*448)	12
12	Направляющие L 450, комплект	12
13	Соединительная планка для ДВП	1
14	Саморез 3.5x16	96
15	Винтовая стяжка	66
16	Ключ винтовой стяжки	1
17	Ручка	12
18	Винт M4x35	24
19	под пятники	4
20	Эксцентриковая стяжка	6
21	Гвоздь	160
22	Заглушка	12
23	Паспорт	1
24	Упаковка	1

**Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.**

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

- Распаковать компоненты шкафа.
- При помощи ключа 16 соединить винтовыми стяжками 15 вертикальную панель 5, нижнюю панели 7 с боковыми панелями 2 и цоколем 4. При помощи эксцентриковых стяжек соединить верхнюю панель 1 с боковыми панелями 2 и вертикальной панелью 5.
- Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 6 с соединительной планкой 13, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 21 заднюю стенку 6, соединенную соединительной планкой 13 к каркасу шкафа по контуру с шагом 100 мм. При помощи отвертки саморезами 14 прикрепить направляющие 12 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. Собираем ящик. При помощи ключа 16 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 10 с задней стенкой и фасадом ящика 8. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 21 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 11.
- Установить опоры 19 на нижнюю панель при помощи саморезов 14.
- Поставить шкаф в исходное положение.
- Закрепить ручки 17 на ящики винтами 18. Установить ящики и отрегулировать фасады.
- Установить в головки стяжек заглушки

