

## **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## **7. Адрес изготовителя:**

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск

Ул. Студенческая д.30 офис 121

**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**

Тел./факс (8313)25-35-78

Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Упаковщик\_\_\_\_\_

## **Паспорт**

**Стол для кабинета врача**

**СК 1/07  
(на опорах)**



**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей.
- Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм		Масса, кг не более
высота	ширина	г убина
750	1300	600
		55

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол шт.
1	Столешница (1300x600)	1
2	Стенка боковая (644*520)	3
3	Дно тумбы( 520*360)	1
4	Дно для опор (537*120)	1
5	Задняя стенка (1280*660)	1
6	Передняя панель ( 644*120)	1
8	Фасад ящика (216*358)	3
9	Задняя стенка ящика(270*150)	3
10	Боковые стенки ящика (450*150)	6
11	Ручка	3
12	Дно ящика ДВПО (448*300)	3
13	Направляющие L450, комплект	3
14	Винт M4x35	6
15	Евровинт	26
16	3 глушка	12
17	Эксцентриковая стяжка	6
18	Саморез 3,5*16	48
19	Ключ винтовой стяжки	1
20	Гвозди 1*20	30
21	Опоры	6
22	Паспорт	1
23	Упаковка	1

**Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.**

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка, резиновый молоток и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- Распаковать компоненты стола.
- Собираем тумбу. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2.  
Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 10 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 9. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 12. Шурупами 24 закрепить фасад ящика 4 к фальш панели ящика 6.
- Положить столешницу на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить на столешницу каркас тумбы и боковую стенку 2 и зафиксировать эксцентриковыми стяжками 17.
- При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 сначала с боковой стенкой 2, затем боковыми стенками тумбы 2.
- При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить дно для опор 4 и переднюю панель 6 с боковой стенкой 2 и задней стенкой 5.  
При помощи саморезов 18 установить две опоры 21 на дно для опор 4 и четыре опоры 21 на дно тумбы 3 .
- Поставить стол в исходное положение. При помощи винта 14 закрепить ручку 11 на фасады ящиков 8. Установить ящики в тумбу. При необходимости при помощи отвертки отрегулировать фасады.
- Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек.

