

## Инструкция по сборке и эксплуатации

Диван

Модель M117-01


### Комплектность поставки

Каркас сварной металлический – 1 шт.

Сиденье – 1 шт.

Спинка – 3 шт.

Заглушка для спинки – 3 шт.



### Крепежные изделия

Саморез 4x20 – 24 шт.

Гвозди декоративные – 42 шт.

**Вам потребуется:** отвертка крестовая

### Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Установить сиденье на каркас изделия. Меньшие радиусы (R45) скругления углов должны быть обращены в сторону спинки (см. рис. 1).
3. Закрепить сиденья саморезами 4x20 (12 шт.) через отверстия в пластинах каркаса, выдерживая размер 80 мм (см. рис. 1), **прилагая минимальное усилие, во избежание прокручивания резьбы.**
4. Скрепить спинки с заглушками при помощи декоративных гвоздей (см. рис. 2). На одну спинку определено 14 декоративных гвоздей. Расположить четыре декоративных гвоздя внизу спинки, а остальные десять равномерно распределить по периметру (см. рис. 2).
5. Установить спинки на каркас до упора мягкой части спинки с сиденьем.
6. Закрепить спинки саморезами 4x20 через отверстия в пластинах каркаса, **прилагая минимальное усилие, во избежание прокручивания резьбы.**




Рис.1




Рис.2

### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

### Уход за флоком

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
2. Обычные очистительные химические средства могут повредить флок. Для выведения пятен с поверхности ткани следует использовать моющие средства на основе воды или легкие стиральные порошки.
3. В случае загрязнения – на ткань круговыми движениями следует нанести моющее средство щеткой с мягкой щетиной, подождать 1 – 2 минуты, затем также круговыми движениями, используя щетку с мягким ворсом или ткань, удалить остаток загрязнения с поверхности.
4. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на флок светлых тонов.
5. Сушить флок следует в естественных условиях.

### Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
4. Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.

**ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б

тел.: (812) 362-81-69

web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)

E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)